




Зайдите в раздел локальной диагностики.




Перейдите в верхнем меню в раздел Store (Магазин) и выберите HD Package Purchase/Renewal (Покупка грузового пакета обновлений).



В следующем окне нажмите на SUBSCRIPTION RENEWAL CARD (Карта продления подписки) чтобы активировать карту.



Сотрите металлический защитный слой на обратной стороне карты и под ним прочтите 24-значный секретный PIN-код. Введите его в поле, как показано на рис., и подтвердите операцию кнопкой SUBMIT.



При активации дополнительного грузового комплекта адаптеров и ПО (ERP для заказа 301180746) секретный PIN-код будет находиться в конверте. Он также содержит 24 цифры (3 группы по 8 символов), которые аналогичным образом вводятся в форму активации.

get 24 Pin code here

98799000

70

84447751

97